

Instruktioner för rengöring och desinfektion av helmasker från MSA för hand

1. Enheter och helmasker:

Helmaskerna från MSA AUER GmbH, Berlin som listas i tabell 1 kan rengöras och desinficeras för hand i en vask med hjälp av följande vätskeformiga rengörings- och desinfektionsmedel: AUER 90 / Incidur® och Incidin® Rapid från tillverkaren ECOLAB® Deutschland GmbH.

Tabell 1: Masker från MSA som lämpar sig för rengöring och desinfektion för hand:

Helmasker från serien	Helmask, modell	Helmasker för mask/hjälmkombinationer från serien
• 3S • 3S PF • 3S PS • 3S PS MaXX • 3S PF ESA • Ultra Elite PF • Ultra Elite PS • Ultra Elite PS MaXX • Ultra Elite PF ESA • Advantage 3100	• 3S Basis • 3S Basis med talmembran • 3S Basis Plus	• MSA-H/F1 negativt tryck • MSA-H/F1 positivt tryck • MSA-H/HPS negativt tryck • MSA-H/HPS positivt tryck • MSA-H/Supra negativt tryck • MSA-H/Supra positivt tryck • MSA 3S-H/Heros xtreme negativt tryck • MSA 3S-H/Heros xtreme positivt tryck • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme negativt tryck • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme positivt tryck • MSA-H/F1 2008 negativt tryck • MSA-H/F1 2008 positivt tryck

2. Viktig information om rengöring och desinfektion för hand

1. Användning	Bered desinfektionsmedlet genom att späda med vatten (max. 30 °C) till önskad koncentration. Sänk ned maskerna helt i lösningen och se till att de hålls i blöt under hela processen. Effektivt mot bakterier (inklusive MRSA) och jästsvampar. Begränsat virusdödande (inklusive HIV, HBV, HCV) samt effektiv mot adeno- och rotavirus.																																				
2. Koncentration/tid	AUER 90 / Incidur® <table><tr><td></td><td>Koncentration %</td><td>Koncentration ml/l</td><td>Kontakttid (tim.)</td></tr><tr><td>Standard-desinfektion</td><td>1,5</td><td>15</td><td>½</td></tr><tr><td>mot HIV</td><td>2,0</td><td>20</td><td>¾</td></tr><tr><td></td><td>1,0</td><td>10</td><td>1</td></tr><tr><td>TBC-profylax</td><td>3,0</td><td>30</td><td>1</td></tr></table> Incidin® Rapid <table><tr><td></td><td>Koncentration %</td><td>Koncentration ml/l</td><td>Kontakttid (tim.)</td></tr><tr><td>Andningsskydd/ tillbehör enligt EN 14561 och 14562</td><td>1,5</td><td>15</td><td>¾</td></tr><tr><td>Standard-desinfektion [virusdödande]</td><td>0,5 0,75</td><td>5 7,5</td><td>1 ½</td></tr><tr><td>Desinfektion [spordödande]</td><td>2,0</td><td>20</td><td>1</td></tr></table>		Koncentration %	Koncentration ml/l	Kontakttid (tim.)	Standard-desinfektion	1,5	15	½	mot HIV	2,0	20	¾		1,0	10	1	TBC-profylax	3,0	30	1		Koncentration %	Koncentration ml/l	Kontakttid (tim.)	Andningsskydd/ tillbehör enligt EN 14561 och 14562	1,5	15	¾	Standard-desinfektion [virusdödande]	0,5 0,75	5 7,5	1 ½	Desinfektion [spordödande]	2,0	20	1
	Koncentration %	Koncentration ml/l	Kontakttid (tim.)																																		
Standard-desinfektion	1,5	15	½																																		
mot HIV	2,0	20	¾																																		
	1,0	10	1																																		
TBC-profylax	3,0	30	1																																		
	Koncentration %	Koncentration ml/l	Kontakttid (tim.)																																		
Andningsskydd/ tillbehör enligt EN 14561 och 14562	1,5	15	¾																																		
Standard-desinfektion [virusdödande]	0,5 0,75	5 7,5	1 ½																																		
Desinfektion [spordödande]	2,0	20	1																																		
3. Tvättprogram	Skölj sedan alla komponenter noggrant (ungefär 3 minuter) med klart, ljummet, rinnande vatten och blötlägg därefter i 12 minuter.																																				
4. Torkning	Torka masker vid max. 60 °C.																																				
5. Efterbehandling	Ta vid behov bort rester av rengöringsmedel.																																				
6. Anmärkningar	• Använd lämpliga skyddshandskar! • Använd desinfektionsmedlet säkert. • Följ instruktionerna i bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet för desinfektionsmedlet: - AUER 90 - Incidur® - Incidin® Rapid. • Förvissa dig om att rätt dosering av desinfektionsmedlet används. Vi rekommenderar att en doserare används. • Följ instruktionerna i bruksanvisningen för helmasken. • Utför en funktionskontroll, en visuell kontroll och ett läckagetest. • Kontrollera masken och dess delar, särskilt ventilerna och ventilsätena med avseende på rester av rengöringsmedel och ta bort eventuella rester från de berörda delarna. • Efter varje rengöring och desinfektion måste helmaskerna och dess delar kontrolleras med avseende på materialförändringar. Vid behov måste berörda delar bytas ut.																																				