

## Instrucciones para la limpieza y desinfección en la lavadora de máscaras de MSA AUER GmbH, Berlín

### 1. Dispositivos y máscaras:

Las máscaras de MSA AUER GmbH, Berlín, indicadas en la tabla 1 pueden limpiarse y desinfectarse en una lavadora del modelo PW 6131 EL de la marca Miele, utilizando el agente de limpieza y desinfección Sekumatic®FDR (líquido) de la marca ECOLAB®.

Tabla 1: Adaptadores faciales de MSA AUER GmbH, Berlín, aptos para el lavado en la lavadora indicada anteriormente conforme al certificado del organismo de pruebas DEKRA EXAM GmbH:

Máscaras de las series	Máscara, modelo	Máscaras para combinaciones de máscara/casco de las series
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3S</li> <li>• 3S-PF</li> <li>• 3S-PS</li> <li>• 3S-PS-MaXX</li> <li>• 3S PF ESA</li> <li>• Ultra Elite PF</li> <li>• Ultra Elite PS</li> <li>• Ultra Elite PS MaXX</li> <li>• Ultra Elite PF ESA</li> <li>• Advantage 3100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3S Basis</li> <li>• 3S Basis con diafragma fónico</li> <li>• 3S Basis Plus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSA-H/F1 de presión negativa</li> <li>• MSA-H/F1 de presión positiva</li> <li>• MSA-H/HPS de presión negativa</li> <li>• MSA-H/HPS de presión positiva</li> <li>• MSA-H/Supra de presión negativa</li> <li>• MSA-H/Supra de presión positiva</li> <li>• MSA 3S-H/Heros xtreme de presión negativa</li> <li>• MSA 3S-H/Heros xtreme de presión positiva</li> <li>• MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme de presión negativa</li> <li>• MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme de presión positiva</li> <li>• MSA-H/F1 2008 de presión negativa</li> <li>• MSA-H/F1 2008 de presión positiva</li> </ul>

## 2. Información importante para la limpieza y desinfección en la lavadora

<p><b>1. Inserción</b></p>	<p>Colocar la máscara en la bolsa de protección señalada para tal fin y cerrar la bolsa de protección. Posicionar las máscaras de forma holgada en el tambor sin presionarlas (máx. 12 máscaras por lavado).</p>
<p><b>2. Concentración/ Duración</b></p>	<p><b>Solución del 1% con Sekumatic®FDR =&gt; tiempo de aplicación de 5 minutos a 60 °C</b> =&gt; 805 ml de Sekumatic®FDR por lavado con lavadora del modelo PW 6131 EL</p> <p>Sekumatic®FDR se dosificará a la lavadora automáticamente en líquido a través de la estación de dosificación (accesorio opcional) en la cantidad exacta necesaria.</p>
<p><b>3. Programa de lavado</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prelavado a 50 °C durante 5 minutos <b>sin</b> agregar detergente</li> <li>2. Prelavado en frío durante 3 minutos <b>sin</b> agregar detergente</li> <li>3. Limpieza y desinfección a 60 °C durante 5 minutos <b>con</b> un 1% de detergente</li> <li>4. Aclarado en frío durante 1 minuto</li> <li>5. Aclarado en frío durante 1 minuto</li> <li>6. Aclarado en frío durante 1 minuto</li> <li>7. Aclarado en frío durante 1 minuto</li> </ol>
<p><b>4. Secado</b></p>	<p>Secar las máscaras a un máximo de 60 °C.</p>
<p><b>5. Tratamiento posterior</b></p>	<p>Si procediera, eliminar los restos de detergente.</p>
<p><b>6. Notas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguir las instrucciones del manual de funcionamiento y de las hojas de datos de seguridad del agente de limpieza y desinfección: - Sekumatic® FDR</li> <li>• Realizar el ajuste correcto de los sistemas de dosificación conforme a las instrucciones del fabricante del producto.</li> <li>• Seguir las instrucciones del manual de funcionamiento de la lavadora Miele.</li> <li>• Seguir las instrucciones del manual de funcionamiento de la máscara.</li> <li>• Realizar una comprobación funcional, un control visual y una prueba de fugas.</li> <li>• Comprobar las válvulas y los asientos de las válvulas para descartar restos de detergente y, si fuera necesario, reparar las piezas afectadas.</li> <li>• Después de cada limpieza y desinfección, la máscara y sus componentes deben comprobarse para descartar cambios de material. En caso necesario, las piezas afectadas deben sustituirse.</li> </ul>