

Istruzioni per la pulizia e la disinfezione delle maschere di MSA AUER GmbH, Berlin, nella lavatrice

1. Dispositivi e maschere a pieno facciale:

Le maschere a pieno facciale di MSA AUER GmbH, Berlino, elencate nella tabella 1 possono essere pulite e disinfettate in una lavatrice PW 6131 EL del produttore Miele, con detergente e disinfettante Sekumatic®FDR (liquido) del produttore ECOLAB®.

Tabella 1: I facciali di MSA AUER GmbH, Berlino adatti al lavaggio in lavatrice sopra indicati sono conformi al certificato dell'ente di collaudo DEKRA EXAM GmbH:

Maschere a pieno facciale di serie	Maschera a pieno facciale, modello	Maschere a pieno facciale per combinazioni maschera/elmetto di serie
<ul style="list-style-type: none"> • 3S • 3S -PF • 3S-PS • 3S PS MaXX • 3S PF ESA • Ultra Elite PF • Ultra Elite PS • Ultra Elite PS-MaXX • Ultra Elite PF -ES • Advantage 3100 	<ul style="list-style-type: none"> • 3S Basis • 3S Basis con diaframma fonico • 3S Basis Plus 	<ul style="list-style-type: none"> • MSA-H/F1 pressione negativa • MSA-H/F1 pressione positiva • MSA-H/HPS pressione negativa • MSA-H/HPS pressione positiva • MSA-H/Supra pressione negativa • MSA-H/Supra pressione positiva • MSA 3S-H/Heros xtreme pressione negativa • MSA 3S-H/Heros xtreme pressione positiva • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme pressione negativa • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme pressione positiva • MSA-H/F1 2008 pressione negativa • MSA-H/F1 2008 pressione positiva

2. Informazioni importanti per la pulizia e la disinfezione in lavatrice

1. Inserimento	<p>Sistemare la maschera nell'apposita sacca di protezione e chiudere la sacca di protezione. Mettere le singole maschere nel cestello della lavatrice, non comprimere (massimo 12 maschere da lavare).</p>
2. Concentrazione / Durata	<p>soluzione all'1% con Sekumatic®FDR=> tempo di applicazione per 5 minuti a 60°C => 805 ml di Sekumatic®FDR per il lavaggio in lavatrice Tipo PW 6131 EL</p> <p>Sekumatic®FDR verrà dosato in automatico come liquido attraverso una stazione di dosaggio (accessori opzionali) dentro la macchina con la quantità esattamente richiesta.</p>
3. Programma di lavaggio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prelavaggio a 50°C per 5 minuti senza aggiunta di detergente 2. Prelavaggio a freddo per 3 minuti senza aggiunta di detergente 3. Pulizia e disinfezione a 60°C per 5 minuti con l'1% di aggiunta di detergente 4. Risciacquo a freddo per 1 minuto 5. Risciacquo a freddo per 1 minuto 6. Risciacquo a freddo per 1 minuto 7. Risciacquo a freddo per 1 minuto
4. Asciugatura	<p>Asciugare le maschere a max. 60°C.</p>
5. Post-trattamento	<p>Se necessario, rimuovere i residui di detergente.</p>
6. Note	<ul style="list-style-type: none"> • Seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e la scheda di sicurezza per il detergente e disinfettante: - Sekumatic® FDR • Seguire la corretta regolazione dei sistemi di dosaggio secondo il produttore di agenti chimici. • Seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso della lavatrice Miele! • Seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso della maschera a pieno facciale. • Eseguire un controllo funzionale, visivo ed una prova di tenuta. • Controllare che nelle valvole e nelle sedi delle valvole non vi siano residui di detergente e se necessario trattare nuovamente le parti interessate. • Dopo ogni pulizia e disinfezione della maschera a pieno facciale e dei suoi componenti verificare che non vi siano delle alterazioni del materiale. Se necessario, sostituire le parti interessate.