

Pokyny na čistenie a dezinfekciu tvárových masiek spoločnosti MSA AUER GmbH, Berlín v práčke

1. Zariadenia a tvárové masky:

Celotvárové masky od spoločnosti MSA AUER GmbH, Berlín uvedené v tabuľke 1 sa môžu čistiť a dezinfikovať v práčke typu PW 6131 EL od výrobcu Miele s použitím čistiaceho a dezinfekčného prostriedku Sekumatic®FDR (tekutý) od výrobcu ECOLAB®.

Tabuľka 1: Masky od spoločnosti MSA AUER GmbH, Berlín vhodné na pranie vo vyššie uvedenej práčke podľa certifikátu testovacej inštitúcie DEKRA EXAM GmbH:

Celotvárové masky zo série	Celotvárová maska, model	Celotvárové masky pre kombinácie masky/prilby zo série
<ul style="list-style-type: none"> • 3S • 3S PF • 3S PS • 3S PS MaXX • 3S PF ESA • Ultra Elite PF • Ultra Elite PS • Ultra Elite PS MaXX • Ultra Elite PF ESA • Advantage 3100 	<ul style="list-style-type: none"> • 3S Basis • 3S Basis s hovorovou membránou • 3S Basis Plus 	<ul style="list-style-type: none"> • MSA-H/F1 podtlaková • MSA-H/F1 pretlaková • MSA-H/HPS podtlaková • MSA-H/HPS pretlaková • MSA-H/Supra podtlaková • MSA-H/Supra pretlaková • MSA 3S-H/Heros xtreme podtlaková • MSA 3S-H/Heros xtreme pretlaková • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme podtlaková • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme pretlaková • MSA-H/F1 2008 podtlaková • MSA-H/F1 2008 pretlaková

2. Dôležité pokyny na čistenie a dezinfekciu v práčke

1. Vloženie	Vložte masku do osobitného ochranného vaku určeného na tento účel a zatvorte ho. Masky voľne položte do bubna práčky, nestláčajte (max. 12 masiek na jedno pranie).
2. Koncentrácia/ trvanie	<p>1 % roztok so Sekumatic® FDR => čas aplikácie 5 minút pri 60 °C => 805 ml Sekumatic® FDR na jedno pranie v práčke Typ PW 6131 EL</p> <p>Sekumatic® FDR sa bude automaticky dávkovať ako kvapalina pomocou dávkovacej stanice (voliteľné príslušenstvo) do práčky presne v požadovanom množstve.</p>
3. Čistiaci program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predbežné čistenie pri teplote 50 °C na 5 minút bez prídania čistiaceho prostriedku 2. Predbežné čistenie za studena na 3 minúty bez prídania čistiaceho prostriedku 3. Čistenie a dezinfekcia pri teplote 60 °C na 5 minút s pridaním 1 % čistiaceho prostriedku 4. Oplachovanie v studenej vode na 1 minútu 5. Oplachovanie v studenej vode na 1 minútu 6. Oplachovanie v studenej vode na 1 minútu 7. Oplachovanie v studenej vode na 1 minútu
4. Vysušenie	Vysušte masky pri teplote max. 60 °C.
5. Následné ošetrovanie	V prípade potreby odstráňte zvyšky čistiaceho prostriedku.
6. Poznámky	<ul style="list-style-type: none"> • Dodržiavajte pokyny v návode na použitie a karte bezpečnostných údajov pre čistiaci a dezinfekčný prostriedok: - Sekumatic® FDR • Dodržiavajte správne nastavenie dávkovacích systémov podľa výrobcu čistiaceho a dezinfekčného prostriedku. • Dodržiavajte pokyny v návode na použitie práčky Miele. • Dodržiavajte pokyny v návode na použitie celotvárovej masky. • Vykonajte skúšku funkčnosti, vizuálnu kontrolu a skúšku tesnosti. • Skontrolujte, či vo ventiloch a sedlách ventilov nie sú zvyšky čistiaceho prostriedku a v prípade potreby umyte postihnuté časti. • Po každom čistení a dezinfekcii sa musí skontrolovať, či na celotvárovej maske a jej komponentoch nedošlo k zmenám v materiáli. V prípade potreby sa postihnuté časti musia vymeniť.