



O abafador de ruídos Comfo 500, é composto por duas conchas de PEAD de alta densidade, duas espumas internas de PU - Poliuretano, arco em POM - Poliacetal, e atenuação de 15dB NRRsf. Confortável, apresenta excelente vedação e máxima proteção ao usuário. O prático encaixe e design da concha no arco proporciona giro de 360° da concha, possibilitando a utilização mesmo quando utilizado capacete de segurança. O EPI possui kit higiênico para reposição composto por dois selos e duas espumas internas.

Materiais e Componentes

Concha - PEAD de alta densidade

Espuma Interna - PU - Poliuretano

Selo - PU revestida com PVC atóxico

Arco - POM – Poliacetal

Diretrizes sobre a Vida Útil

Data de validade do produto: 05 anos (desde a data de fabricação, se mantido na embalagem em um local limpo e seco).

A periodicidade de troca do EPI ou do kit de higiene deve ser definida exclusivamente pelo empregador através da análise do departamento do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) apoiado nos programas de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCA (Programa de Conservação Auditiva), considerando o tipo de atividade, processos, ambiente de trabalho, aplicação de uso e conservação.

De acordo com a NR6, cabe ao empregador adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo MTE, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

Considerando condições de uso normais, estima-se um período de até 3 (três) anos para a realização da troca do produto completo.

Cuidado e Manutenção

A parte rígida do abafador pode ser facilmente limpa com sabão neutro e água morna. As conchas, o arco, as almofadas e os selos podem se deteriorar com o tempo de uso e devem ser inspecionados periodicamente quanto a rachaduras e condições de selagem. As almofadas são preenchidas com espumas, que não devem ser lavadas e sim substituídas sempre que for identificada a necessidade. As partes desgastadas ou danificadas podem ser substituídas facilmente utilizando os Kits de Higiene. Use somente os Kits de Higiene da MSA para fazer as substituições. Deve-se substituir o kit higiênico se os selos e espumas se apresentarem deformados, quebrados, rasgados, endurecidos, com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original, respeitando o prazo máximo de 3 (três) anos, sendo sugerida a troca do kit higiene a cada 18 meses.

Normas e Aplicações

CA - 820

Norma - NBR 16076 - 2016 - Método B

Códigos de Produto

PN	Descrição do Produto
295486	ABAFADOR DE RÚIDO COMFO 500
311656	KIT HIGIÊNICO MARK V E COMFO 500