

# PremAire® Escape

Anlegeprozedur mit 3S Vollmaske

**MSA**  
The Safety Company

1



Nackenband so über den Kopf legen, dass QuickFill-Adapter vom Körper weg zeigt. Länge ggf. anpassen.

2



Im Notfall schwarze Halteschleufe greifen und Tasche durch Ziehen an gelber Schlaufe öffnen. (Luftversorgung ist automatisch aktiviert)

3



Maske am Lungenautomaten greifen.

4



Maske für gute Abdichtung ans Gesicht andrücken. Einmal kräftig einatmen oder Spülknopf am LA drücken.

5



Maske schnell anlegen und Bänderung festziehen.

6



Umgehend in unbelastete und ungefährliche Umgebung fliehen.



[facebook.com/MSAsafety](https://facebook.com/MSAsafety)



[youtube.com/MSAsafety](https://youtube.com/MSAsafety)

[MSAsafety.com](https://MSAsafety.com)